

# Anleitung



- 1. Wassertank
- Wassertankverschluß
- 3. Bereitschaftsleuchte
- 4. Auffangbehälter
- 5. Startknopf
- 6. Umschalter Dampf/Saugen
- 7. Stromkabel

#### Leistungsangaben:

Power:

Aufwärmzeit: Wassertankkapazität: Max. durchgängige Dampfzeit: Temperatur: Kapazität des Auffangbehälters: 1350 W (Boiler)

100 W (Motor)

5 Sekunden

100 ml

10 min

100°C

100 ml

Wasserdampf werden problemlos Ölrückstände und Schmutz gelöst, welche Sie mit der Saugfunktion bequem absaugen können. Zusätzlich werden alle Milben abgetötet.

Der Dampfreiniger TS-6222 ist die perfekte Reinigungsmaschine und ersetzt alle

Reinigungsmaschinen wie Staubsauger, Dampfreiniger

Durch die Verwendung von hochtemperiertem

## Verwendung

und Wischer.

Der Dampfreiniger TS-6222 reinigt Ihre Kleidung, Decken, Teppiche, Sofas, Fußböden, Wände und Fenster. Er ermöglicht das schnelle Reinigen von verschiedenen Einrichtungsgegenständen und Artikeln.

## Sicherheitshinweise:

- 1. Bitte kontrollieren Sie sämtliches Zubehör vor der Verwendung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Zusammenhang mit explosiven Substanzen, Säuren und Basen. z.B. Benzin, Ölfarben, Giften und ähnlichem.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Zusammenhang mit heißen Substanzen, diese können das Gerät beschädigen.
- 4. Halten Sie den Dampfreiniger nicht in die Richtung von Personen oder Tieren. Das Gerät dient einzig und allein der Verwendung im Haushalt, um die in der Beschreibung genannten Gegenstände zu reinigen.
- 5. Saugen Sie kein Wasser mit dem Gerät.
- 6. Zur Pflege und Reinigung des Gerätes unbedingt den Netzstecker ziehen.
- 7. Verwenden Sie das Gerät nicht in einem befüllten Swimmigpool.
- 8. Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss dieses durch eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden.
- 9. Das Gerät sollte nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Zubehör

#### Düse

Zum Reinigung von glatten Oberflächen, wie Fenster, Sofas, Glas, Böden, Tische, etc. Kann in der Dampf- und Saugfunktion verwendet werden.

#### Polsterdüse:

Zum Reinigen von Kleidung, Sofas, Gardinen, Decken, etc. Kann in der Dampf- und Saugfunktion verwendet werden.

#### Schruppdüse:

Zum Reinigen von Teppichen, Holzböden, steinigen Oberflächen, Beton, etc. Kann in der Dampf- und Saugfunktion verwendet werden.

#### Füllkanne:

Zum Einfüllen von Wasser in das Gerät. Eine Messskala erleichtert dabei das Arbeiten. Nie mehr als 100 ml in das Gerät füllen.



## Verwendung

- Verbinden Sie den gewünschten Aufsatz mit dem Gerät
- Öffnen Sie den Verschluss des Wassertanks und füllen Sie ca. 90ml in den Tank, die max. Kapazität des Tank beträgt 100ml.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Wasser in den Tank füllen, welches später auslaufen kann. Verschließen Sie dann den Tank.

- 3. Stellen Sie sicher, dass der Auffangbehälter für den Staub sauber und leer ist, wenn Sie die Saugfunktion verwenden möchten. Mit einer Drehung nach links können Sie den Auffangbehälter öffnen.
- 4. Stecken Sie den Stecker des Stromkabels in eine Steckdose (100V/220V/230V/240V) und drücken Sie die Dampf-/Saugtaste, je nachdem welche Funktion Sie benutzen möchten.
- 5. Um die Dampf-Funktion zu verwenden, drücken Sie die Dampf-Taste und warten Sie bis das Lämpchen erlischt. Nun ist das Gerät einsatzbereit.
- 6. Um die Saugfunktion zu verwenden, drücken Sie die Saug-Taste.
- 7. Um den Auffangbehälter zu entleeren, schalten Sie das Gerät ordnungsgemäß aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entnehmen Sie den Auffangbehälter mit einer Linksdrehung uns entfernen Sie den Schmutz und Staub. Anschließend könnnen Sie den Auffangbehälter mit einer Rechtsdrehung wieder in das Gerät einsetzen.
- 8. Bevor Sie das Zubehör wechseln, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

## Achtung

- 1. Richten Sie das Gerät im eingeschaltetem Zustand niemals auf Personen oder Tiere
- Richten Sie das Gerät niemals auf das Stromkabel oder andere elektrische Leitungen oder Geräte
- 3. Wenn das Gerät im eingeschaltetem Zustand ist und das Bereitschaftslämpchen nicht mehr blinkt, aber kein Dampf aus dem Gerät kommt, dann checken Sie den Füllstand des Wassertanks und füllen diesen gegebenenfalls nach.

## Wartung

- Entfernen Sie das Wasser aus dem Tank und trocknen Sie diesen, nachdem Sie das Gerät benutzt haben.
- 2. Entfernen Sie den Staub und Schmutz aus dem Auffangbehälter.
- 3. Legen Sie das Gerät nicht auf eine naße Oberfläche.
- 4. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einer ätzenden oder alkoholischen Flüssigkeit.

## Fehlerbehebung

- 1. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, überprüfen Sie die Stromversorgung des Gerätes.
- Wenn kein Dampf mehr aus dem Gerät kommt, überprüfen Sie den Füllstand des Wassertanks.
- Wenn die Saugfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie den Auffangbehälter und entleeren und reinigen Sie diesen.
- 4. Falls das Gerät, der Stecker oder das Stromkabel irgendwelche Beschädigungen aufweisen, versuchen Sie nicht den Fehler selbst zu beheben, sondern konsultieren Sie einen Elektriker bevor Sie das Gerät erneut verwenden.